

> ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

Для соблюдения правил монтажа и обслуживания запорные клапаны должны быть установлены на входе сточных вод в станцию, а также на напорном трубопроводе.

Задвижки для подводящих труб



Подключение для труб 110 или 100 (с редуктором)



Подключение для труб 50

> ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ SANIFOS®

Чтобы увеличить высоту входящих патрубков относительно верхней крышки и объем резервуара насосных станций SANIFOS® в качестве принадлежностей поставляются дополнительные секции.

Полностью совместимы с баком и не могут наращиваться.

SANIFOS® 250 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ



SANIFOS® 250 с дополнительной секцией 30 см
FEA: 611 мм

SANIFOS® 500 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ



SANIFOS® 500 с дополнительной секцией 30 см
FEA: 611 мм